



خطاها و ارورهای ماشین لباسشویی برندهای ایرانی و خارجی

لیست خطاها و ارور ماشین لباسشویی ایرانی و خارجی

خطاها و ارور ماشین لباسشویی شاید برای شما هم سوال باشد. در این مقاله کاملاً خطاها و ارور ماشین لباسشویی را برای شما توضیح میدهیم. اگر به تعمیرات ماشین لباسشویی در اهواز نیاز داشتید حتماً روی کمک جنوب سرویس تعمیرات لوازم خانگی در اهواز کمک ویژه باز کنید.

خطاها و ارور ماشین لباسشویی ال جی LG

- IE آب کافی نیست
- OE مشکل شیلنگ تخلیه
- DE درب باز مانده است
- CE موتور قفل کرده است
- 5E مشکل تخلیه



خطاها و ارور ماشین لباسشویی دوو Daewoo

- F1 لباسشویی عملیات شستشو را آغاز نمی‌کند.
- F2 آبگیری نکردن ماشین لباسشویی
- F4 عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی
- IE خطای ورودی آب
- UE تراز نبودن لباسشویی
- LE وجود مشکل در درب لباسشویی

چنوب سرویس

- E2 سرریز شدن آب از لباسشویی
- E4 وجود نشتی در لباسشویی
- E5 ولتاژ بالا
- E6 بروز مشکل اضطراری در ماشین لباسشویی
- E8 معیوب شدن موتور- سیم‌های مربوطه را چک کنید
- E9 ایراد در سنسور فشار
- H2 خرابی ترموستات
- H4 گرمای بیش از حد ترمیستور
- H5 دمای نامناسب آب
- H6 وجود مشکل در المنت حرارتی
- H8 داغ شدن بیش از حد المنت
- CE دمای آب
- PFE خرابی فیلتر پمپ

DAEWOO
ELECTRONICS

1F	2F	4F	IE	UE
LE	2E	4E	5E	6E
8E	9E	2H	4H	5H
6H	8H	CE	PFE	



چنوب سرویس

خطاها و ارور ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma

- PE خرابی هیدروستات
- OE خرابی پمپ تخلیه
- IE فشار آب کافی نیست
- TE ترموستات

PAKSHOMA

PE OE IE TE



خطاها و ارور ماشین لباسشویی بکو Beko

- E1 مشکل سنسور نمایش دهنده آب
- E2 آب گرم نمی‌شود
- E3 هیتر یکسره می‌باشد
- E4 آب گیری و تخلیه همزمان

BEKO

E1 E2 E3 E4



چنوب سرویس

خطاها و ارور ماشین لباسشویی آگ AEG

- E10 شیراكوواستاپ
- E20 پمپ و مسير تخلیه
- E30 سنسور كف
- E50 اینورتر برد موتور
- E60 المنت
- E70 سنسور حرارتی

AEG

E10 E20 E30 E50
E60 E70



خطاها و ارور ماشین لباسشویی اسنوا Snowa

- E5 عدم چرخش صحیح موتور
- E6 موتور قفل شده است
- E7 موتور در جهت عکس کار می کند
- E9 هیدرواستارت

اسنوا

E5 E6 E7 E9

